

チェアJr背パッド 組立説明書



組み立ての前に必ずお読みください。不適切な組み立ては事故につながる恐れがあります。必ず2人以上で組み立ててください。梱包を開封する際は、カッターなどで本体をキズつけないよう十分ご注意ください。2人で作業



- 工具の取り扱いには十分ご注意ください。
- 組み立ての際は、お子さまに注意し、広い場所で行ってください。
- 組立説明書に従って組み立ててください。組立手順を間違えると組立たない場合があります。
- 組立手順に従い、はめ込む部分は確実ににはめ込んでください。不十分ですと使用中に商品が破損しケガをする恐れがあります。
- 組立手順に従い、ネジなどで確実に組み立ててください。不十分ですと使用中に商品が破損しケガをする恐れがあります。
- 組み立ての際、製品および床などをキズつけないようご注意ください。

最初に必要なパーツがそろっているか確認してください

部材

背クッション×1

必要な工具

ドライバー

ネジ×4
(Φ4×6ミリ)

① 取付位置の確認します。

背シェル側(背のプラスチック部)の穴に、背パッド裏面の凸状穴を確認します。

② 上の取付穴の内、どちらか片側をネジで止めます。

背パッド

ご注意ください
ネジは締めすぎると、背パッド側で切れて、固定できなくなりますので、締めすぎにはご注意ください。

③ 下のネジの片方を取り付けます。

背シェル側(背のプラスチック部)の穴と背パッド側の穴を両手で押さえつけながら、ネジをねじ込みます。(穴を合わせるのに少し力がいります。)

背パッド側の穴部を親指で押さえつけます。

ご注意ください
ネジは締めすぎると、背パッド側で切れて、固定できなくなりますので、締めすぎにはご注意ください。

2人で作業

④ 下のもう片方のネジを締めます。

背パッド側の穴部を指で押さえつけます。

背シェル側(背のプラスチック部)の穴と背パッド側の穴を両手で押さえつけながら、ネジをねじ込みます。(穴を合わせるのに少し力がいります。)

⑤ 最後に上のネジのもう片方を締め付けます。

③、④の組立説明補足

背パッド側のカーブ

背パッド中央部を背シェルに押しつける

背シェル側のカーブ

背シェル側のカーブより、背パッド側のカーブがゆるい(直線に近い)場合、③、④の取付の際に、背パッド中央部を、背シェルに押しつけるようにして、カーブを合わせると、ネジが取り付けやすくなります。

上から見た図

背パッド側

背パッド中央部を押しつけて、カーブを合わせます。

背シェル側