


ご使用前にお読みください

アクリルパネルに脚パーツを差し込んで使用してください。



※上図は 品番 B21-11を使用

⚠ 注意

お掃除は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を染み込ませ軽く拭いてください。
※アルコールなど強い溶剤で拭くと、クラック(ひび割れ)が発生する恐れがあります。