

CT-キャスターーテーブル取扱説明書

この度は「CTキャスターーテーブル」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

⚠ 警告

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 廃棄する時は購入店にご相談下さい。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

⚠ 注意

- 添付の組立説明書にもとづいて、組立・設置をしてください。誤った組立・設置をすると、破損やけがをすることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いたところに設置しないでください。倒れたり、落下してけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- テーブルを移動する際は、アジャスター脚を持ち上げて作業してください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 天板の外縁部に片寄って重い物を載せないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 天板に乗ったり腰を掛けたりしないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 天板に最大積載質量（等分布）40kgを超えて物を載せないでください。破損や転倒落下してけがをすることがあります。
- 使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。移動時は必ずキャスターのロックを解除してください。破損やけがをすることがあります。
- 用途以外に台車等として使用しないでください。事故やけがをすることがあります。
- 各部のネジがゆるんだまま使用せず、増し締めしてください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、購入店にご相談ください。破損や本体が倒れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 完全に組み上がってない状態で使用しないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。

2. 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2. 温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿になる場合（温度28°C、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

3. ご使用上の注意

1. 直射日光・暖房機具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
2. 湿気の多いところには置かないでください。腐食、変形することがあります。
3. 熱い鍋やヤカンなど高温の物を直接天板に置かないでください。天板面やエッジ部が変色、変形することがあります。
4. 天板面やエッジ部に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。天板面やエッジ部を破損することがあります。
5. 屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや破損を引き起こす原因となります。
6. ウッドフロア等で使用する場合は、床面を傷つけない様、市販のフェルトやカーペット等を敷いてご使用ください。
7. 家具は水平を保つように設置してください。ガタツキのある状態で使用していると家具が変形し、破損やけがをすることがあります。
8. 埃や湿度の多い所は避けてください。変色・変形することがあります。
9. テーブルを移動する際は必ず二人以上で行ってください。又、テーブルを壁などの固いものにぶつけないようにしてください。テーブルや壁面などが破損、変形することがあります。
10. 水や飲料等をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。変色・変形することがあります。
11. 天板が白色の場合、光学マウスが正常に作動しない場合があります。正常に作動しない場合はマウスパッド（別売）をご使用ください。
12. 硬いもので製品をこすったり、下敷き等を使用せずに先の硬いボールペン等の筆記用具で書き物をしないでください。変形やキズの原因になります。

4. お手入れ方法

1. 汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。
 2. 汚れのひどい場合には弊社「オフィスクリーナー」、または薄めた中性洗剤溶液で拭いてから固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。
- ご注意：シンナー・アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。

5. 組み立て方法

梱包内容

商品は、以下の2梱包になります。

天板 - 1枚（本説明書-1葉）

+


410-119 CT-PK695-4

キャスター脚 - 2本

アジャスター脚 - 2本


六角穴付皿ボルト - 16本
(M8×20)

六角レンチ - 1ヶ




脚の取付位置

台形天板



円形天板



長方形天板



長台形天板



U字形天板



長円形天板



- 組み立ての際は、お子さまに注意し、広い場所で行ってください。

- 組み立ての際、製品および床などをキズつけないようご注意ください。

△ 注意

- 必ず二人以上で組み立ててください。
- 工具の取り扱いは、十分ご注意ください。
- ネジは確実に締めてください。不十分ですと、使用中に商品が破損し、ケガをする恐れがあります。


6. ご使用方法

1. アジャスターの調整

床面の状態により、設置後に本体の傾きやガタつきがある場合は、アジャスター調整を行ってください。

△ 注意

アジャスターは10mm以上伸ばさないでください。
破損や倒れてけがをすることがあります。



2. キャスターロック機構の使用方法

片キャスタータイプの場合、キャスターには車輪のロック機構がついています。つまみをフリーの方向（上側）に倒すと車輪が回転するようになり、本体を移動することができます。逆につまみをロック方向（下側）に倒すと車輪は固定されます。




3. 本体の移動方法(キャスターを使った移動)

片キャスタータイプのテーブルを移動する場合は、キャスターのロック機構を必ずフリーにして、アジャスター脚側を持ち上げてから矢印の方向に移動させてください。

△ 注意

移動のさいは、以下のことについて行ってください。相手側や本商品が破損し、ケガをする恐れがあります。

- 天板面にモノを載せないで行ってください。
- 後方を見ながら、障害物がないかを確かめながら行ってください。
- 床面の配線や、配線モール、床コンセントは、できるだけ避けながら行ってください。



7. 主な材質

天板	メラミン樹脂化粧板（表面）、パーティクルボード（芯材）、ABS樹脂（縁材）
アジャスター脚	鋼管塗装仕上げ（脚部）、鋼板塗装仕上げ（天板受け、アジャスター受け）、ABS樹脂（アジャスター）
キャスター脚	鋼管塗装仕上げ（脚部）、鋼板塗装仕上げ（天板受け、キャスター受け）、PA樹脂（キャスター）

8. 製品に関するお問い合わせ先

製品の仕様に関するご質問は、ご購入店または下記のお客様センターにお寄せください。

ガラージお客様センター Tel. 0120-331-753

受付時間 月曜日～金曜日 09:00～18:00

(土・日・祝日・年末年始は除く)