

# Delphi

この度はデルフィ・チェアをご購入いただきまして誠にありがとうございます。  
末永くご使用いただく為に、取扱説明書（以下本書）をよくお読みの上、デルフィ・チェアをご使用ください。

## 使用方法




## 部品の確認と名称

製品を組み立てる前に、部品が全て揃っていることを確認してください。万が一不足している部品や破損している部品がある場合は大変お手数ですがご購入店舗までご連絡ください。



① チェア本体 x 1



② シリンダー x 1



③ キャスター x 5




④ キャスターベース x 1



キャスターの取付時、ガスシリンダーを取り付ける時、座面に背もたれを取り付ける時、完成後の商品を移動させる時に手や足を隙間に挟まないよう十分ご注意ください。

## 組み立て

クッションフロア / フローリング / 畳に置く場合、床面のキズを防ぐため、カーペット等の保護材を敷いたり、製品の接地面に保護材（市販のフェルト等）を張るなどして床面を保護してください。床面に関する保護はお客様の管理責任となります。



組み立てや移動は2人以上で行ってください  
重量のある部品があります。大人の方2人以上で作業を行ってください。1人で行うと破損やけがの原因となる場合があります。

## ご使用上の注意事項



ロックンゲン時の背もたれと座面の隙間にご注意ください  
ロックンゲン時に座面と背もたれの間に隙間が発生します。手足を挟まないようご注意ください。小さいお子様が使用する場合はロックンゲンを固定した状態で使用してください。



クッションフロア / フローリング / 畳に置く場合、床面のキズを防ぐためカーペット等の保護材を敷いたり、製品の接地面に保護材（市販のフェルト等）を張るなどして床面を保護してください。また、脚が曲がったままの状態では設置し、ご使用されますと床に傷がつく恐れがあるため、設置前に脚が曲がった状態で取り付けがされていないか、確認してから設置してください。



事故や破損の原因となります。絶対に分解をしないでください  
弊社指定の修理業者方以外はメッシュ、張地の交換、座面下のボックスなどの修理交換などは行わないでください。弊社指定業者以外が作業を行った場合は保証対象外となりますのでご了承ください。



直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください  
色褪せや塗装が剥げる場合があります。また、レザーシート仕様のチェアを湿気の多い場所に設置するとカビの発生原因となります。屋外では使用しないでください。



平らな場所に設置してください  
ガタツキや異常音など故障の原因となりますので、チェアは平らな場所に設置してください。P タイル等の硬質な滑りやすい床面ではキャスター脚のチェアは使用しないでください。座る時に転倒しけがをすることがあります。



ロックンゲンの妨げにならない場所に設置してください  
ロックンゲン機能を行う際に、家具や壁などで動作が妨げられない場所に設置してください。無理にロックンゲンを行うと故障の原因となりますのでご注意ください。



チェアの上に乗ったり飛び跳ねたりしないでください  
チェアは座ることを目的に設計されています。座ること以外の誤った使い方をすると人命にかかわるケガ、重傷を負う可能性があります。また小さいお子様がチェアで遊ばないようにご注意ください。