

使用条件（ご使用前に必ずお読みください）

⚠ 警告

- このスタンドは非防水です。
湿気が多い場所や水のかかる場所では使用できません。
➡ 火災・感電・絶縁不良の原因になります。
- 異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃性ガス、粉じんの影響の受ける場所では使用できません。
➡ 火災・感電・落下・錆の原因になります。
- サウナ風呂等の高温場所では使用できません。
➡ 火災・焼損・やけどの原因になります。
- 専用アダプター以外は使用しないでください。
➡ 焼損・過熱・変色の原因になります。
- スタンドに布や紙等燃えやすいものをかぶせたり、近づけたりして使用しないでください。
➡ 火災・損傷・過熱・故障・変形の原因になります。
- スタンドを改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。
➡ 感電・落下・焼損・過熱・変色の原因になります。
- 電源の接続は使用方法に従って確実に行ってください。
➡ 接続が不完全な場合、故障の原因になります。
- 幼児の手の届くところで使わないでください。
➡ 火傷・感電・けがをするおそれがあります。
- まくらおよびベッドで使用しないでください。
➡ 倒れた場合、火災の原因になります。
- 据置面には十分に注意し、安定した場所でご使用ください。
➡ 倒れた場合、火災の原因になります。
- スタンドから煙が出たり、変な臭いがしたときには、速やかに電源を切ってください。
➡ 放置しますと火災・落下・けがの原因になります。販売店にご相談ください。
- 電源コードが損傷した場合（芯線の露出・断線等）、速やかに販売店に修理を依頼してください。
➡ そのまま使用しますと、火災・感電の原因になります。
- 電源コードの上に物をのせたり、挟み込んだりしないでください。
➡ コードが破損して、火災・感電の原因になります。
- スタンドのすきまや放熱穴等に金属類を差し込まないでください。
➡ 感電・故障の原因になります。
- カーテン等可燃物の近くで使用しないでください。
➡ 火災の原因になります。

⚠ 注意

- このスタンドは屋内専用器具です。
屋外では使用できません。
➡ 火災・感電・故障の原因になります。
- 寒暖の差の激しい場所では使用しないでください。
➡ 感電・絶縁不良・器具内部の結露の原因になります。
- 点灯中及び消灯直後は光源部やセードが高温になっていますので素手で触らないでください。
➡ やけどの原因になります。
- このスタンドは周囲温度5℃～35℃、湿度45%～85%の中で使用してください。
➡ 高温・高湿の場合は焼損・過熱・故障・変形の原因になります。
- スタンドの定格電圧と電源電圧を必ず確認してください。
➡ 間違えてスタンドに過電圧を加えた場合、LEDの短寿命及び火災・過熱の原因になります。
- スタンドの近くや電波状況の弱い場所ではラジオ・補聴器・電話機・音響製品等に雑音が入る場合があります。
➡ スタンドとラジオ・補聴器・電話機・音響製品等を150cm以上離してご使用ください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- 旅行等で長期間ご使用にならない場合はACアダプターをコンセントから抜いてください。
- スタンドの近くでリモコン（コントローラー）を操作した場合、誤作動することがあります。
➡ スタンドとコントローラー受信部を離してご使用ください。
- 部屋の他の器具と併用し、スタンドの光源部が直接目にあたらないようにセードの角度を調節してご使用ください。
➡ 目の健康にご注意ください。
- 光源部と被照射物とは10cm以上離してください。
➡ 被照射物の焼損・変形・変色の原因になります。
- ACアダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。
➡ 感電やショートして発火することがあります。
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
➡ 電源コードが損傷し、感電・故障の原因になります。
- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。
➡ 感電の原因になります。
- スタンドや光源部に着色等をしないでください。
➡ 焼損・過熱・故障・変色の原因になります。
- 点灯および消灯直後に音が発生する場合があります。熱によるスタンド構成材料の収縮音です。
➡ ひどい場合は販売店にお申し出ください。
- LEDの交換はできません。



コイズミ卓上スタンド 取扱説明書

KRE-2TI-211
保存用

- ⚠ このたびはコイズミ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 - 事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただきご使用ください。
 - お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

品番 PCL-211WH
PCL-212BK
PCL-213PK

この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION

- | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|--|--|
| 警告
WARNING | 説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。
A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH. | | このマークの
ついている説明文は
必ず守ってください。
KEEP THE NOTICE
WITH THIS MARK. | | このマークの
ついている説明文は
特に注意してください。
BE CAREFUL THE NOTICE
WITH THIS MARK. |
| 注意
CAUTION | 説明書中の「注意」は傷害や物的損傷の原因になる危険を示します。
A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT. | | | | |

使用上のご注意

- ⊘ やけどの原因になります。点灯中や消灯直後の光源部及びその周辺をさわらない。
- ⊘ 火災の原因になります。器具や光源部に布、紙等をかぶせたり、近づけたりしない。
- ⊘ 火災、過熱の原因になります。タコ足配線はしない。
- ⊘ 火災、感電の原因になります。器具の隙間に棒等の異物を差し込まない。電源コードを無理にねじ曲げたり、ねじったりしない。ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く。

点検と修理が必要なとき

- 1 より安全にご使用いただくために次のような異常があったときはお買い上げの販売店にご相談ください。
 - ACアダプターや電源コードが異常に熱いとき
 - 器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき
- 2 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。

コイズミ卓上スタンド保証書

<無料修理規定>

1. 取扱説明書の注意書に従って
正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理させていただきます。
①無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。**
②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
 - ④本書のご提示がない場合
 - ⑤本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

*ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番		
お客様	お名前	
	ご住所 〒	
	電話番号 ()	-
	お買い上げ日	販売店名・住所・電話番号
	年 月 日	
	保証期間(お買い上げ日より)	
	3ヶ年	

(お願)いお買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

お客様相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室 **コイズミファニテック株式会社** 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎06(6658)7382
平成24年現在（所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

