

グリーンモード
Green node

GR16

取扱説明書

●付属部品





フック 2ヶ
短ピン 2本
長ピン 2本

●取付場所

壁
(石こうボード/ベニヤ/木)
卓上
(GR4016~GR4035のみ)

●飾り方

1 【壁面に直掛けする場合】 本体裏面の穴から穴までの距離を測り、フックの間を穴に合わせた距離だけ空けます。フックを壁に取付けます。




①短ピン穴に短ピンを通し、壁に垂直に打込みます。



②長ピン穴に長ピンを打込んで取付けます。

2 図のように本体裏面の穴をフックの上部から引っ掛けてセットします。



【卓上に置く場合】(GR4016~GR4035)


平らな場所へ設置して下さい。安定のためウェイトが入っています。設置の際は重さに注意して下さい。

●アクリルカップありの場合

(GR4016~GR4021、GR4028~GR4031、GR4048~GR4051)

【ハイドロカルチャーの観葉植物が楽しめます】

アクリルカップは防水です。人工グリーンは取り外せます。市販のハイドロカルチャー用の観葉植物を入れて育てることができます。観葉植物とハイドロボール(植え込み材)は別途お買い求め下さい。(GR4016~GR4021、GR4028~GR4031のアクリルカップにはウェイトが入っていますので、ウェイトを取り出してからご使用下さい。)



3 人工グリーンの葉の状態を確認し、向き、重なりなどの調整を行いバランスを整えて完成です。

商品について

材質 GR4016~4027



本体：樹脂
人工グリーン(造花)：樹脂・スチール
アクリルカップ：アクリル
(GR4016~GR4021のみ)
フック：樹脂
短ピン：ステンレス
長ピン：ステンレス
ウェイト：スチール塗装

GR4048~4059

GR4161.4162



本体：アルミシート貼り・樹脂
人工グリーン(造花)：樹脂・スチール
アクリルカップ：アクリル
(GR4048~GR4051のみ)
フック：樹脂
短ピン：ステンレス
長ピン：ステンレス

GR4028~4035



本体：樹脂・アルミ板
人工グリーン(造花)：樹脂・スチール
アクリルカップ：アクリル
(GR4028~GR4031のみ)
フック：樹脂
短ピン：ステンレス
長ピン：ステンレス
ウェイト：スチール塗装

▲注意

- この商品は壁面・卓上専用です。重量に耐えられる壁面・卓上に設置し、他の場所では使用しないで下さい。
- 貴重品やこわれやすい物の上では、使用しないで下さい。
- 設置の際は子供の手の届かないところに設置して下さい。
- ピン先は尖っているので指などにささないように注意して下さい。
- 垂直以外の方向には荷重をかけないで下さい。
- 引っぱらないで下さい。
- 安全のために定期特別点検・清掃して下さい。
- 直射日光や冷暖房機の強風などが直接当たらないようにして下さい。変色、そり、ヒビ割れ、ゆがみの原因となります。