

グリーンモード
**Green
node**

GR17

取扱い説明書

●付属部品





●取付場所


壁
(石こうボード/木/ベニヤ)
卓上

●飾り方


1 【壁面に直掛けする場合】 ポットの寸法を測り、50mmを引いた距離で壁付金具を水平に壁に取付けます。



石こうボード・ベニヤ ※ピンはピン穴全てに最後まで打込んで下さい。




中央ピン穴に太ピンをカナヅチ等で打ち込みます。





残り4つのピン穴すべてに太ピンを打ち込みます。

木壁等



ドライバーでネジ止めします。


2 図のように本体を上からしっかりと壁付金具に引掛けます。



【卓上に置く場合】 平らな場所へ設置して下さい。

●アクリルカップありの場合 (GR4036~GR4039)

【ハイドロカルチャーの観葉植物が楽しめます】



アクリルカップは防水です。人工グリーンは取り外せます。市販のハイドロカルチャー用の観葉植物を入れて育てることができます。観葉植物とハイドロボール(植え込み材)は別途買い求め下さい。

商品について

材質 本体：アルミシート貼り・樹脂
人工グリーン(緑花)：樹脂・スチール
アクリルカップ：アクリル(GR4036~GR4039のみ)
壁付金具：スチールメッキ
ネジ：スチールメッキ
太ピン：ステンレス

▲注意

- この商品は壁面・卓上専用です。重量に耐えられる壁面・卓上に設置し、他の場所では使用しないで下さい。
- 貴重品やこわれやすい物の上では、使用しないで下さい。
- 設置の際は子供の手の届かないところに設置して下さい。
- ピン・ネジが尖っているため指などには注意して下さい。
- 正面以外の方向には荷重をかけないで下さい。
- 引っ張らないで下さい。
- 安全のため定期的に点検・清掃して下さい。
- 直射日光や冷暖房機の強風などが直接当たらないようにして下さい。変色、そり、ヒビ割れ、ゆがみの原因となります。