

## 保証内容

- 保証期間：お買い上げ日より1年間（ホームユースに限る）  
ホームユース以外のご利用は原則3ヵ月の保証となります。  
（※お買い上げ店舗までご依頼ください）

## 保証の適用除外

取扱説明書・品質表示カードの説明に従って正常な使用状態で故障した場合、無償修理または交換いたします。（同一商品がない場合同等商品による対応となります）

- ご自分による組立不備で故障や損傷が生じた場合。
- 本書のご提示がなかった場合。
- 誤使用あるいは、お取り扱い上の不注意や過失によって故障又は損傷が生じた場合。
- 本製品を改造・分解した場合。
- ご購入後の移動・輸送により故障又は損傷が生じた場合。
- 火災・天災・地震・害虫により故障又は損傷が生じた場合。
- 湿気や水濡れによるカビの発生や、経年変化によるサビ・汚れが生じた場合。

## その他の保証規定

- 運賃諸掛費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 保証書は再発行いたしません。
- 本保証書のご提示がない場合、または保証期間を過ぎた場合は有償修理となります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本製品の故障の放置又はその使用によって生じた損害の補償は弊社では一切責任を負いませんので、予めご了承ください。

## 修理を依頼される際は

- 保証期間中は…本書と領収書またはレシートをご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- 保証期間経過後は…修理すれば使用できる場合は、ご希望により有償修理いたします。お買い上げ販売店にご依頼ください。

## 設置上のご注意



### 製品を設置する際は、 壁から少し離してご使用ください。

（目安：10cm程度）

製品が壁に直接触れていると、色移りしたり、壁紙が変色するおそれがあります。また、風通しが悪くなり空気が滞留したり、壁側の結露や外気の影響でカビが発生しやすくなり、健康を害するおそれがあります。

※摩擦（特に湿った状態での摩擦）や汗や雨などの水分で衣類などに色移りする場合がございます。また、淡色系のものには十分にご注意ください。

例) ソファ



輸入元：株式会社 関家具  
〒831-0033 福岡県大川市幡保201-1  
tel 0944-88-3515(代)

## 保証書・取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ  
いただきまして  
誠にありがとうございます。

この保証書は必要に応じていつでも  
確認できるよう、領収書・レシートとあわ  
せて必ず保管をお願いいたします。

## 組立設置について

- 水平で平らな床面に設置してください。ガタつき、変形、転倒の原因になります。
- 高温多湿の場所には設置しないでください。カビやダニの発生、又は木部の反りやひび割れの原因になります。
- 冷暖房器具の吹き出し風が当たる場所や直射日光が当たる場所等に置くと、木部の反りや割れ、変形、変色の原因になります。
- クッションフロア・フローリング・畳等に置く場合、床面の傷を防ぐため、カーペット等の保護材を敷いたり、製品の接地面に保護材(市販のフェルト等)を貼る等して床面を保護してください。床面に関する保護はおお客様の管理責任となります。
- 地震等で家具が倒れたり、家具の上から物が落ちてきてケガをしたりすることがあります。設置する際はご注意ください。
- 本製品は、屋内・家庭用を目的に製造されています。屋外での使用や業務用等で使用される場合は、既定の保証が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
- 連結金具や付属金具の取り付け等、組み立ては確実に行ってください。破損したり、ケガの原因になります。
- 家具を移動する際は、床面を引きずらないで大人2人以上で持ち上げて移動してください。
- 本製品を壁、壁紙等に密着させないでください。壁、壁紙等が変色することがあります。また結露やカビの防止にもなります。
- 脚部の組み立て時にアジャスターまたは保護材が付いているか、確認してから使用してください。

## 個体差・仕様変更について

- 天然素材・柄物を使用している製品について、その性質上カタログやWEB掲載の写真に対し、木目や色調・柄の出方・ツヤ・質感が実物と印象が異なる場合があります。
- 天然木を使用した製品は木目の違いやそれに伴う色味の違い、木材の自然な収縮があります。
- サイズ・仕様は製造ロットによって若干の誤差が発生する場合があります。ハンドメイドの製品には個体差があります。
- 製品改良のため、予告なくデザイン及び仕様を変更する場合があります。

## 使用上のご注意

- 家具には強い衝撃を与えないでください。製品の破損やケガの原因になります。
- 安全のため破損、変形した家具は使用しないでください。
- 開梱時に塗料又は材料特有の臭いがする場合があります。必要な場合は換気を行ってください。臭いが薄くなるまでに数ヶ月を要する場合があります。予めご了承ください。
- アルコール・シンナー・ベンジン等有機溶剤を含むものを使用しないでください。変色、変形の原因になります。
- 火気や熱源からは十分離してください。劣化だけでなく、火災の原因になる場合があります。
- 高温多湿の場所には設置、使用しないでください。木の伸縮が起こりやすくなり、接合部分の緩みや割れの発生、製品の早期劣化の原因にもなります。
- 濡れた物を直接置いた場合や水気のある物をこぼした場合、シミになりますので速やかに拭き取ってください。
- 摩擦(特に湿った状態での摩擦)や汗や雨などの水分で衣類などに色移りする場合がございます。また、淡色系のものには十分にご注意ください。
- 製品に高温の物を置く場合、熱により表面が変化する恐れがあります。敷物等を使用して、製品に直に置かないようにしてください。
- 底のザラついているもの(陶磁器など)を置いたまま滑らせないでください。傷の原因となります。
- 家具(イスやソファを含む)の上に立ったり、踏み台代わりに使用したり、不安定な姿勢で腰掛けしないでください。製品の破損やケガの原因になります。
- キャスター付きの家具の場合、上に立ったり、座ったままで移動したり、押して遊んだりしないでください。製品及び、周囲の物の破損やケガの原因になります。
- 組み立て家具の場合、取付け金具を確実に取付けてからご使用ください。中途半端な取付けは、棚板等が外れて製品の破損やケガの原因になります。
- 収納家具の場合、引出や扉、引手など無理な力で引っ張ったり同時にいくつも開けないでください。製品の破損や家具が倒れてケガや周囲の物の破損の原因になります。
- コンセント付きの家具の場合、指定容量以上の電気器具を使用しないでください。発熱によるやけどや火災の原因になります。

- 電気器具を収納する際は、十分な隙間をとって通気をよくしてください。発熱によるやけどや火災・器具の故障の原因になります。(収納器具のマニュアルをご確認ください)
- 倒れては困る物(パソコンやテレビ等)を置く場合は、がたつき等が出ないように緩衝材(市販のフェルト等)を使用して、水平を保って設置してください。
- 天然木を使用している製品について、ケバやササクレの除去は特に注意して生産しておりますが、ご使用いただく前に一度お確かめください。万一残っている場合はハサミやカッターで除去してください。ケガや衣服を傷つける原因になります。
- オイル仕上げの製品は水分・油分に弱く、長時間放置すると輪ジミやシミの原因になります。
- 合成皮革は使用状況や経年劣化により、剥離やはがれが起こります。整髪料や殺虫剤、有機溶剤等薬品類や水分、油脂は劣化を早くするとされています。
- 回転椅子やキャスター付き等の可動する製品は、周りに危険がないか確認した上でご使用ください。
- 一般家庭用として企画していますが、ご使用方法や環境によっては部品や金具の摩耗、接合部のゆるみや破損が早く生じる可能性があります。
- 製品の上に新聞紙や雑誌などの印刷物を長時間放置しないでください。インクの色移りや付着の発生の可能性があります。
- 市販のクリーナーや海面活性剤を含むものはシミ・変色・表面の剥離など素材に悪影響を及ぼす場合があります。ご使用により発生した不具合はおお客様の自己責任となります。

## 保守点検についてのご注意

- ネジ・金具類等は、ゆるみやぐらつきがないかを定期的に点検してください。もしゆるみ等が発生している場合は締め直してください。
- 家具の移動時にも金具のゆるみ等がないか確認してください。
- 製品を廃棄する場合は専門の業者にご依頼ください。焼却すると有害ガスが発生する場合があります。