




CHATboard 専用イレーザーDISCO 取扱説明書

GARAGE

CHATboard 専用イレーザー DISCOには、専用のフェルトパッドが
3枚(2枚は交換用)付属しております。長期の使用でマーカー汚れが
消えにくいと感じた場合は、新しいフェルトパッドに交換してください。



本体



フェルトパッド


付属フェルトパッド交換方法

剥離紙を剥がしてから、粘着部分をDISCO本体裏面のマジックテープ面に張り付けてください。


※ザラザラしている面がマジックテープ面です。




剥離紙をはがす



マジックテープ面
(裏面)に張り付ける



交換完了!



使用イメージ
※マーカーとマグネットは別売りです