

# GDリフレッシュチェアシリーズ 取扱説明書

この度は「GDリフレッシュチェアシリーズ」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みいただいた後も、大切に保管してください。

## 1. 安全のために必ずお守りください

<b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。
<b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「障害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

**警告**

- 廃棄する時は専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
- 4脚を超えて積み重ねないでください。荷崩れによってけがをすることがあります。
- 水のかかる場所、滑りやすい床面で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 不安定な状態で積み重ねないでください。崩れてきてけがをすることがあります。
- 積み重ねた状態で、座ったり上に物をのせたりしないでください。荷くずれによってけがをすることがあります。


**注意**

- 火や熱器具のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- 使用中ボルトやねじのゆるみを発見した場合は必ず増し締めを行なってください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見した場合は直ちに購入店へお申し付けください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- すきまに手・指を入れないでください。けがをすることがあります。
- 乱暴な扱い方や用途以外で使わないでください。破損や故障、けがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 壊れたままで座らないでください。体重が支えられずにけがをすることがあります。
- 座面の上に立上ったり、飛び跳ねたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背もたれ等、座面以外に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座の前縁に片寄って腰掛けしないでください。転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 必ず1人で座ってください。2人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 床に傾斜や段差のある不安定な場所で使用しないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 木質系フロア、クッションフロア、畳の上等柔らかい床でご使用の場合、床面に傷がつくことがあります。
- この製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。故障や破損によりけがをすることがあります。
- 子供が遊具代わりにしないようにしてください。けがをすることがあります。
- 脱着可能な部品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤飲の可能性があります。
- 人が座った状態で、背の裏を膝で押したり、背を持って引いたりしないでください。破損によりけがをすることがあります。
- 用途以外で使わないで下さい。けがをすることがあります。

## 2. 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項  
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
2. 温度や湿度の変化による換気の励行  
室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

## 3. 各部の名称




## 4. ご使用方法

本製品は、4本脚タイプのみスタッキングが可能です（キャスタータイプはスタッキングできません）。図のように水平な場所で向きをそろえて積み重ねてください。平地で最大4脚まで積み重ね可能です。積み重ねる場合、椅子の背もたれを密着させるようにして積み重ねてください。

**警告** 積み重ねた状態で、座ったり上に物をのせたりしないでください。荷くずれによってけがをすることがあります。

**注意** 4脚を超えて積み重ねると、崩れてきてけがをすることがあります。



## 5. ご使用上の注意

1. 直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
2. 埃や湿気の多いところには置かないでください。腐食、変形することがあります。
3. 屋外や水のかかる場所では使用しないでください。腐食、破損を引き起こす原因となります。
4. 水や飲料等をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。変色、変形することがあります。

## 6. 保守点検

この製品を末永く、安全にお使いいただくために、こまめに以下の保守点検を行ってください。

1. ネジの増し締め（締め直し）  
使用中にネジの緩みによるガタツキが生じたときは、必ず増し締め（締め直し）を行ってください。ゆるんだまま使用すると部品の落下や本体の破損、変形を引き起こし転倒やけがをすることがあります。
2. 汚れた場合のお手入れ
  - ① 合板部  
乾いた雑巾でふいてください。ぬれ雑巾やクリーナーをお使いになると、木部へのシミの原因となります。
  - ② キャスター  
車輪の回りに付着したゴミ等を取り除いてください。

※ 異常が出た場合は、直ちに使用をやめ購入店へご相談ください。

## 7. オフィス家具の標準使用期間について

一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）では、経年劣化による事故を防止し安全にご使用いただくため「JOIFA標準使用期間」を設定し、対象の製品には構造部分の経年劣化が予測される年数を製品に貼り付けたJOIFAナンバー表示で表示し注意喚起しています。  
※標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。

本該当品目	非回転椅子	JOIFA標準使用期間	8年
-------	-------	-------------	----

## 8. 製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または取扱説明書に記載のお客様サービスセンターへご連絡ください。

### 1. 保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間	※保証項目は、各品番共通とし、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。
外観表面特性	張地の摩耗、樹脂面、塗装面等の変・退色	1年	※この期間は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたものですので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をとする所での保証期間ではありません。
機構部	座、背の調節機構部の故障、損傷 キャスター部の故障、損傷	2年	●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。
本体部	構造主体部の変形、破損、腐食等	3年	

### 2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- 火災、天災による故障または破損。
- 改造や不当な修理またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

お買い上げ年月日      年   月   日 | 購入店

## 9. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

製品に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店・または下記のお客様サービスセンターにお寄せください。

ガラージお客様センター / ☎ 0120-331-753

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

## 10. お見積り (商品・修理・パーツ) のご相談について

お見積りに関するご相談は、商品のご購入店にお問い合わせください。

なお、上記お客様サービスセンターより直接のお見積り提示・販売はしておりません。

JOIFA 331

プラス株式会社

ホームページアドレス  
<http://www.plus.co.jp/>

### 品質表示

■ 寸法	品番	幅	奥行	高さ	座面の高さ
	DC-GD10	536mm	× 505mm	× 787mm	430mm
	DC-GD11	525mm	× 480mm	× 787mm	430mm

■ 構造部材 背座：合板  
フレーム部：金属(鋼)

■ 表面加工 フレーム部：粉体塗装

■ 取扱い上の注意  
• 直射日光又は暖房器具などの熱を避けてください。

表示者

プラス株式会社  
☎ 0120-432-298