

●付属部品



吊り紐
…1本




長ビス
…2ヶ


●飾り方

【吊り下げの場合】


【壁面に直掛けする場合】



吊金具に吊紐を通して結びます。



壁面




壁面

長ビスを壁面に取り付け、吊金具を引っ掛けます。吊金具を上辺に付け替えることで、側面から吊金具が見えないようになります。

●吊金具の付け替え方

あらかじめフレーム裏面に取り付けられている吊金具を取り外して、フレーム穴に付け替えて下さい。

※向きを変えて飾れる商品もありますので、その際は同様に吊金具を付け替えて下さい。



お取り扱い上の注意

1. 壁面をご確認下さい。

・フレームの重量に耐えられる場所に設置下さい。

2. 取付金具をお選び下さい。

・壁面の材質により、付属の取付金具が合わない場合があります。市販の取付金具をご使用の際はフレームや作品の重さに耐えられる物をお選び下さい。

3. フレームは大切な物の上には掛けないようご注意下さい。

・予期せぬ事態でフレームが落下することも予想されます。大切な物の上には掛けないようにするか、安全をご確認の上お取付け下さい。

4. フレームの角部は鋭利ですので、取り扱いにご注意下さい。

・フレームの角で手などをケガをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。

5. 定期的に点検して下さい。

・フレームと裏面の金属部分(取付金具・ビス等)のゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないか、吊りひも、ワイヤー等に異常がないかを点検し、異常がある場合は交換して下さい。

6. 定期的に清掃して下さい。

・フレーム及びフレームの周辺はほこりがたまりやすく、放置していると壁を汚すことがありますので定期的に清掃して下さい。(シンナー系は使用しないで下さい。表面を傷める恐れがあります。)