

例えば、耐震金物で壁に固定

●家具が倒れてけがをすることを防ぐために、建 物の壁面、天井、床等に固定する等の、倒れ防 止に留意してください。

●家具が倒れてけがをすることを防ぐために、上 段だけに、収納しないでください。下段の方に 重い収納物をいれてください。



天板は、フラッシュ(框枠 組)構造ですので、右図の芯 材のある場所に、耐震金物 を取り付けてください。

側板は、パーチクルボード のベタ芯(無垢)材(板厚 18mm)です。



## **Garage**

### ストレージKK2 本体上置き

20220309

KK2-8007U

この度は当社製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき末永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。 お読みになった後は、大切に保管してください。



に収納しないでください。

●廃棄するときは、各自治体の規定に沿って行ってください。

●火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。

●棚板には登らないでください。棚板がはずれて転倒したりこわれてけがをすることがあります。

●高さ1800mmをこえる天板には物をのせないでください。振動等により物が落下してけがをすることがあります。 ●危険物(壊れ物、毒物劇物等を含む薬品類、生き物など)を収納しないでください。人体や衣服を傷つけることがあり

●棚板には25kg(等分布)以上の物をのせないでください。棚板が落下してけがをすることがあります。

ます。

●現金、証券等の貴重品は収納しないでください。鍵を壊されて盗まれることがあります。

●本体を移動させる際、天板を持たないでください。天板がはずれて、ケガをすることがあります。 ●ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。

●異常を発見したまま使用しないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。

●用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。

#### 使用上の注意事項

●直射日光や熱、冷暖房器具の強風を直接当てないでください。ゆがみや変色の原因となります。

●移動するときは二人以上で側板を持って、持ち上げてください。引きずると破損したり床面を傷つけることがあります。

●高熱の物を直接棚板等の上に置かないでください。表面材が変色したり、剥がれることがあります。

●棚板等の上に水等をこぼしたら、ただちに拭き取ってください。放っておきますと表面材が変色したり剥がれることがあります。

●換気励行のお願い

製品購入時、化学物質の発散を感じることがあります。暫くの間は、換気を十分行うよう心掛けてください。また、室内が著しく高温 多湿(気温28度、湿度50%超)になる場合には、窓を閉め切らないか、強制換気を行ってください。



#### お手入れ方法

ださい。

※万一鍵を紛失した場合は、下記お問い合せセンター までお問い合せください。合い鍵発行には、納期3 ○ボルトやネジのゆるみが発生し 週間程度をいただきますのでご注意ください。 た場合は、増し締めを行ってく

鍵番号(4桁)をご確認ください

○汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った布などで拭いてください。 ○汚れのひどい場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後固く 絞った布などで拭いて洗剤を完全に取り除いてください。

※シンナー、アルコール類は使用しないでください。



### お問い合せ先

製品に関するご質問は、ご購入店、または下記のお問い合せセンターにお寄せください。 ガラージお客様センターTel.0120-331-753

平日(月~金) 10:00-12:00, 13:00-17:00 (土日、祝日、年末年始、夏季休暇等は除く)

#### 品質表示

■外形寸法 KK2-8007U

幅797mm×奥行き395mm×高さ740mm

- ■材 質
- 木質繊維板(MDF、パーチクルボード)
- ■表面材 化粧紙貼り
- ■取り扱い上の注意

直射日光又は熱を避けてください。 据え付けに際し、湿気の多いところを避け、 アジャスターの調整で書庫を水平に設置して ください。

■表示者 プラス株式会社 Tel.0120-331-753

## **Garage**

### ストレージKK2 本体上置き 組立説明書

KK2-8007U

20220309

組立の前に必ずお読みください。 不適切な組立は事故につながる恐れがあります 必ず二人以上で組立てください。

- ●工具類の取り扱いには十分ご注意ください。
- ●組立の際はお子さまに注意し、広い場所で行ってください。
- ●組立説明書に従って組み立ててください。組立手順を間違えると 組立たない場合があります。
- ●組立の際、製品及び床などを傷つけないようご注意ください。

# 注意

●組立手順に従い、はめ込む部分は確実にはめ込んでく ださい。不十分ですと使用中に製品が破損し、ケガを する恐れがあります。



●組立手順に従い、ネジなどで確実に止め、組み立てて ください。不十分ですと使用中に製品が破損し、ケガ をする恐れがあります。

部材

KK2-8018L

最初に必要な部品が揃っているか確認してください。 似ている部品でも左右、上下で異なる場合がありますのでご注意ください。

床のキズ防止、白本体の汚れ防止のため、敷物を敷いて作業してください。

KK2-8007U

KK2-8004U

+ドライバー 使用工具 no.1(細)、no.2(中)の両方をご用意ください


(+) ≼(■■

KK2-8007U

KK2-8011L

KK2-8007L

ストレージKK2-2段上置き(以下の1個口になります)



部品

ジョイントピン 📮



御受け 取付ネジー8本

(3.5×14皿タッピング)


連結ボルトー3本 (M6×33)


ボ<u>ルト</u>キャップ 一 3 ヶ


 $(M6\times14)$ 


連結穴キャップー4ヶ

8888











⑤二人で本体を立ち上げ、下置きの上に 持ち上げます。 (本製品は、下置きとしては使用出来ません。)

20220309



⑥連結する場合は、連結ボルト、ナット で連結し、キャップをします。



**⑰**棚受けを取り付け、棚板を取り付けます。




1,棚受けの取り付け

まず、棚受けを押し込 みます。 次に取付ビスをねじ込の みます。 取付ビスのか 棚受けるの

棚受けは、円盤形状の が下になるよう押し 込みます。

2,棚板の固定

まず棚受け落とし込み 次に取付ビスをねじ込 み棚板を固定します。



側板の棚割例

<u>縦連結用穴</u>
(Φ10mm) **扉ヒンジ取付穴**( (中3mm) 可動棚板 23m . 棚可動ピッチ30mm <u>縦連結用穴</u> (Φ10mm)


※ご注意ください

必ず、取付ビスを使用してください。棚 受けは、ビスを使用することにより、規 定強度を出すようになっております。ま た、棚受けは、円盤形状の上下に注意し て押し込んでください。

※設置、使用時の注意①

連結ナット

連結ボル



高さが、1150mmを超えて積み上げる場合は、必ず壁面(構 造躯体)を背にして設置してください。(中間置きはしない でください)



- ●家具が倒れてけがをすることを防ぐために、建物の壁面、天井、床等に固 定する等の、倒れ防止に留意してください。
- ●家具が倒れてけがをすることを防ぐために、上段だけに、収納しないでく ださい。下段の方に、重い収納物をいれてください。
- ●上置きをご利用の場合は、必ず、上下の書庫を連結してください。上置き が落ちてケガをすることがあります。
- ●本体の移動に際して、天板を持っての移動はしないでください。天板が外 れて、ケガをすることがあります。側板を二人で支えて、移動させてくだ さい。