

このたびはスティッツをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書は、商品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。

1. 安全上のご注意

以下に書かれた注意事項はあなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

- ガススプリングは、絶対に分解や注油をしないでください。高圧ガスの吹き出しにより、けがをするおそれがあります。
- 荷重をかけない状態で、昇降プレートを操作しないでください。脚が急に伸びてけがをするおそれがあります。
- 商品を火気の中へ投入しないでください。有毒ガスが発生するなど 周囲に危険をおよぼすことがあります。

⚠ 注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは物的損害が発生する可能性があります。

- 乱暴な取り扱いや座る用途以外の使用はしないでください。けがや商品の故障・破損の原因になります。
- ストープなど火気に近付けて使用しないでください。やけどや火災の原因になります。
- 可動部のすきまに、手や指を入れないでください。挟まってけがをするおそれがあります。
- 床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。転倒などによりけがをすることがあります。
- 商品の分解や改造はしないでください。

2. 使いかた

立ち座りの姿勢




この商品は、「立つ」と「座る」という動作の中間の状態でも人間の体を支えるチェアです。

イスを少し傾け、必ず両足を床に着いた状態でお使いください。

高さ調節のしかた

腰をかけた状態で、座面下の昇降プレートを片手でつかんで斜めに持ち上げたまま、腰を浮かせたり体重をかけて調節します。お好みの高さで、昇降プレートから手を離してください。



3. お手入れのしかた

樹脂(プラスチック)部

乾いたやわらかい布で拭きしてください。汚れが著しい場合は、うすめた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭き、洗剤が残らないように水拭きして、最後に乾いた布で水分を十分拭き取ってください。

コルク

掃除機でやさしくほこりを吸い取ってください。目立つ汚れはコルク専用クリーナーをつけた布で汚れの箇所だけを上から軽く叩いてください。強くこすると表面剥離・欠損の原因になります。

天然皮革

革専用お手入れキットで、保護処理と汚れの除去ををされると美しさを保つことができます。汚れの除去に、ベンジン、シンナーやアルコール系溶剤は使用しないでください。変色やひび割れの原因になります。

布地

布部を手ではたくか掃除機でほこりを吸い取ってください。汚れやシミは、布地や汚れの種類に合った方法で取り除いてください。市販のシミ抜きなどをご使用の際は、その使用説明をよく読んでから、ご使用ください。

4. 保証について

通常の状態での取扱説明書に従って使用された場合に、下記に定める保証期間内に材質および製造上の瑕疵により生じたものについて、保証されます。(日本国内に限る)

保証期間について

社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ 塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの磨耗
2年	機構部・可動部 引き出し・スライド機構、扉の開閉・錠前昇降機構などの故障
3年	構造体 強度・構造体にかかわる破損

ただし、次のような場合には、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

- 機能上および使用上影響のない感覚的現象(音・振動等)
- 地震、風水害等の天災および事故・火災による不具合
- 使用上の誤りおよび不当な修理・改造や接続による故障・または損傷
- カタログ、取扱説明書に記載の禁止事項およびそれに類する操作、もしくは使用者の故意または重大な過失による故障
- 設置後の落下、衝突や移動時の故障または損傷
- 樹脂部やクロス・レザーの経年変化、汚損

5. 仕様

品番： 201/1(コルク)、201/2(レザー)、201/3(布)

サイズ： φ310xH630~880mm

材質： <シートシェル> ポリアミド <フレーム> スチール <ベース> ポリアミド、エラストマー樹脂

※製品仕様は予告なく変更になる場合があります。※保証期間経過後の修理は、有償にて承ります。※メンテナンス部品の保有期間は製品の生産終了から原則3年です。