

クロスフォーカスチェア コンパクト
X FOCUS CHAIR COMPACT
YES-C型 取扱説明書

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しい使い方でお使いください。

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになった後も大切に保管しわからない時にご再読ください。

※一般家庭での使用を想定した社内品質基準に合格しています。(オフィス家具製品ではありません)

回転チェア保証書

〈保証規定〉

- 保証期間内に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。修理はお買い上げの販売店に本保証書を添えてご依頼ください。
- 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
 - ①お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障
 - ②取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
 - ③消耗部品の消耗又はそれによる故障
 - ④火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
 - ⑤お買い求めの販売店もしくは当社以外での修理改造等による故障
 - ⑥離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
 - ⑦追加部品(肘・キャスター・ネジ類)又は、お客様破損による追加部材等のご要望は有償となります。
 - ⑧保証書の提示がない場合
 - ⑨中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損
 - ⑩異常な環境下(高温・多湿など)でのご使用や保管による故障または破損
- 運賃等の諸費用はお客様にご負担していただく場合があります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- ご使用前に取扱い説明書をご一読ください。
- 補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

品名	
品番	
おところ	
おなまえ	
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	1年 外観・表面仕上(塗装及び樹脂部分の変・褪色、クロスの摩耗)
	2年 機構部・可動部(スライド機構、昇降機構の故障)
	3年 構造体(強度・構造体に関わる破損)

販売店 (印)

〈ご注意〉
保証書に所定事項の記入がない場合は本証とともに、お買い求め先の領収書を保存してください。サービスマンがご訪問の際は必ずご提示ください。

株式会社イトーキ
〒103-6113
東京都中央区日本橋2-5-1
日本橋高島屋三井ビルディング



1 安全上の注意事項 製品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

注意の種類の規定: 一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の規定に基づいて危険や損害の程度を次の表示で区分しています。
⚠️ 警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が想定される場合
⚠️ 注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性が想定されるか、拡大的損害のみの発生が想定される場合

✖️	◯	✖️	✖️
<p>⚠️ 警告 Pタイル等の硬質な滑りやすい床面で使わないでください。座るときに転倒してけがをすることがあります。</p>	<p>⚠️ 警告 各部の固定ネジにゆるみが発生した時は、増し締めをしてください。ゆるんだまま座ると本体が壊れてけがをすることがあります。</p>	<p>⚠️ 警告 ストーブなどの火のそばに近づけて使わないでください。布地等に引火して火災になることがあります。</p>	<p>⚠️ 警告 座面の前縁部や逆向きに、座らないでください。体重をささえられず転倒してけがをすることがあります。</p>
<p>✖️</p> <p>⚠️ 注意 座面や足置きの上に立ち上がったりしないでください。転倒してけがをすることがあります。</p>	<p>✖️</p> <p>⚠️ 注意 座面がぐらついたり、異音を生じたまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。 ●座面のぐらつきや異音が発生した場合は、お買い求め先にご連絡ください。</p>	<p>✖️</p> <p>⚠️ 注意 運搬に使用するなど、用途以外で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。</p>	<p>✖️</p> <p>⚠️ 注意 回転・可動部やすまに指をいれないでください。はさまれてけがをすることがあります。</p>

2 使用上の注意

✖️	✖️	✖️	◯
<p>⚠️ 警告 分解や改造をしないでください。故障やケガの原因となります。とくにガスシリンダーを分解すると爆発することがあり危険です。</p>	<p>✖️</p> <p>可動部に注油をしないでください。油がたれて、床や衣類を汚す原因になります。</p>	<p>✖️</p> <p>直射日光が当たる場所での使用はさけてください。変形・変色のおそれがあります。</p>	<p>◯</p> <p>フローリングや畳の上でご使用になる場合はカーペット等を敷いてください。床や畳等に傷がつくことがあります。</p>

3 お手入れ・点検 長くお使いいただくために下記項目をお守りください。

✖️	✖️	◯
<p>殺虫剤などを吹きつけないでください。変色の原因になります。</p>	<p>✖️</p> <p>お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジンや化学ぞうきんなどは使用しないでください。変色・変質の原因になります。</p>	<p>布地・クッション部のお手入れ</p> <p>✖️</p> <p>手ではたか電気掃除機でほこりを吸いとってください。</p>

※製品の廃棄について
不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。ご不明な点はご相談ください。

4 各部の名称と同梱部品

各部の名称	同梱部品							
	<p>①キャスター ×5 部品番号:77000301</p>	<p>③ガスシリンダー ×1 部品番号:77000575</p>	<p>⑥座面 ×1</p>	<p>⑧肘掛け (左右) ×1 部品番号(R):77000576 部品番号(L):77000577</p>	<p>⑩座サイドカバー (左右) ×1 部品番号(R):77000320 部品番号(L):77000319</p>	<p>⑪ランバークッション ×1 ※ファスナーは開けないでください</p>	<p>⑬ネジ(M8×L20 / ワッシャ付) ×16 部品番号:77000302</p>	<p>⑮ワッシャ ×4 部品番号:77000304</p> <p>⑭ネジ(M5×L10) ×4 部品番号:77000578</p> <p>⑯ネジ穴キャップ ×4 部品番号:77000296</p>
	<p>②ベース ×1 部品番号:77000574</p>	<p>④シリンダーカバー ×1 部品番号:77000405</p>	<p>⑦背もたれ ×1 ※ファスナーは開けないでください</p>	<p>⑨背サイドカバー (左右) ×1 部品番号(R):77000318 部品番号(L):77000319</p>		<p>⑫ヘッドレスト ×1 ※ファスナーは開けないでください</p>		<p>⑰六角レンチ ×1 部品番号:77000431</p>

5 組み立て方法 ※組み立て作業は必ず二人以上で行ってください。

<p>STEP 1</p> <p>① ×5</p> <p>※キャスターは奥までしっかりと差し込んでください。</p>	<p>STEP 2</p> <p>③ ×4, ④ ×4, ⑬ ×4</p> <p>※すべてのネジを仮止めし、最後にしっかりと締めこんでください。</p>	<p>STEP 3</p>	<p>STEP 4</p> <p>⑦, ⑬ ×4</p> <p>※すべてのネジを仮止めし、最後にしっかりと締めこんでください。 ※左右交互に締めてください。 ※片側のネジだけを締めつけすぎると反対側のボルトが届かなくなります。</p>
<p>STEP 5</p> <p>⑨R, ⑩R, ⑭, ⑮</p> <p>※⑩を先に取り付けてから⑨を取り付けてください。</p>	<p>STEP 6</p> <p>⑦, ⑪, ⑬ ×4, ⑯ ×4</p> <p>※⑪ランバークッションは、ベルトを背もたれの下部と上部の穴に通してください。</p>	<p>※「カチッ」と音がするまで差し込んでください。</p> <p>△注意 ファスナーは開けないでください。 背もたれ・ヘッドレスト・ランバークッションについているファスナーは開けないでください。ファスナーは製造上必要なもので、開けると元通りに戻らないことがあります。その場合は保証対象外となりますので、ご注意ください。</p>	

6 操作方法

<p>■座面の高さ調節</p> <p>必ず座面中央に腰掛け、座面右下のレバーを上方向に上げると座面が下がります。同様にレバーを上方向に上げながら腰を浮かせると座面が上がります。希望の高さになったらレバーを話します。</p>	<p>■ロックングの固定</p> <p>座面右下のレバーを椅子本体の中心方向に押し込むとロックングが固定されます。逆方向にレバーを戻すと固定が解除されます。</p>	<p>■ロックングの強弱調節</p> <p>座面下のノブを時計回りに回転すると、ロックングが固くなります。逆方向にノブを回転すると、ロックングがゆるくなります。</p>
<p>■背もたれの角度調節</p> <p>必ず座面に腰掛け、背もたれに軽く背中を当てながら座面右横のハンドルを上方向に引くと背もたれが倒れます。希望の角度になったらハンドルを元の位置まで押し込んでください。</p> <p>△警告 ハンドル操作をする際に手や指を挟まないように注意してください。挟んでけがをすることがあります。</p> <p>△注意 ハンドルを元の位置まで押しこまずに背もたれに体重をかけると、背もたれが倒れてしまいます。</p>	<p>■肘の高さ調節</p> <p>肘の外側にあるスイッチを上方向に上げながら肘を上下させると高さが変わります。スイッチを離すと固定されます。</p>	<p>△安全上の注意事項</p> <p>△注意 背もたれに背中を当てずにハンドル操作を行うと、勢いよく背もたれが起き上がりけがをすることがあります。必ず背中を当てながらハンドル操作をしてください。</p> <p>△注意 背もたれに上半身の体重をかけたままハンドル操作を行うと、勢いよく背もたれが倒れてけがをすることがあります。ハンドル操作を行う際は背もたれに軽く背をあてて行ってください。</p>